

SVENSK STANDARD

SS-EN 15024-2:2018

Fastställt/Approved: 2018-04-23
Publicerad/Published: 2018-04-24
Utgåva/Edition: 2
Språk/Language: engelska/English
ICS: 77.120.30

Koppar och kopparlegeringar – Bestämning av zinkhalt – Del 2: FAAS metod

Copper and copper alloys – Determination of zinc content – Part 2: Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)



Standarder får världen att fungera

SIS (Swedish Standards Institute) är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. Vi är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Standarder är dokumenterad kunskap utvecklad av framstående aktörer inom industri, näringsliv och samhälle och befrämjar handel över gränser, bidrar till att processer och produkter blir säkrare samt effektiviserar din verksamhet.

Delta och påverka

Som medlem i SIS har du möjlighet att påverka framtida standarder inom ditt område på nationell, europeisk och global nivå. Du får samtidigt tillgång till tidig information om utvecklingen inom din bransch.

Ta del av det färdiga arbetet

Vi erbjuder våra kunder allt som rör standarder och deras tillämpning. Hos oss kan du köpa alla publikationer du behöver – allt från enskilda standarder, tekniska rapporter och standardpaket till handböcker och onlinetjänster. Genom vår webbtjänst e-nav får du tillgång till ett lättnavigerat bibliotek där alla standarder som är aktuella för ditt företag finns tillgängliga. Standarder och handböcker är källor till kunskap. Vi säljer dem.

Utveckla din kompetens och lyckas bättre i ditt arbete

Hos SIS kan du gå öppna eller företagsinterna utbildningar kring innehåll och tillämpning av standarder. Genom vår närhet till den internationella utvecklingen och ISO får du rätt kunskap i rätt tid, direkt från källan. Med vår kunskap om standarders möjligheter hjälper vi våra kunder att skapa verklig nytta och lönsamhet i sina verksamheter.

Vill du veta mer om SIS eller hur standarder kan effektivisera din verksamhet är du välkommen in på www.sis.se eller ta kontakt med oss på tel 08-555 523 00.



Standards make the world go round

SIS (Swedish Standards Institute) is an independent non-profit organisation with members from both the private and public sectors. We are part of the European and global network that draws up international standards. Standards consist of documented knowledge developed by prominent actors within the industry, business world and society. They promote cross-border trade, they help to make processes and products safer and they streamline your organisation.

Take part and have influence

As a member of SIS you will have the possibility to participate in standardization activities on national, European and global level. The membership in SIS will give you the opportunity to influence future standards and gain access to early stage information about developments within your field.

Get to know the finished work

We offer our customers everything in connection with standards and their application. You can purchase all the publications you need from us - everything from individual standards, technical reports and standard packages through to manuals and online services. Our web service e-nav gives you access to an easy-to-navigate library where all standards that are relevant to your company are available. Standards and manuals are sources of knowledge. We sell them.

Increase understanding and improve perception

With SIS you can undergo either shared or in-house training in the content and application of standards. Thanks to our proximity to international development and ISO you receive the right knowledge at the right time, direct from the source. With our knowledge about the potential of standards, we assist our customers in creating tangible benefit and profitability in their organisations.

If you want to know more about SIS, or how standards can streamline your organisation, please visit www.sis.se or contact us on phone +46 (0)8-555 523 00



Europastandarden EN 15024-2:2018 gäller som svensk standard. Detta dokument innehåller den officiella engelska versionen av EN 15024-2:2018.

Denna standard ersätter SS-EN 15024-2:2006, utgåva 1.

The European Standard EN 15024-2:2018 has the status of a Swedish Standard. This document contains the official version of EN 15024-2:2018.

This standard supersedes the Swedish Standard SS-EN 15024-2:2006, edition 1.

© Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör SIS, Swedish Standards Institute, Stockholm, Sverige. Användningen av denna produkt regleras av slutanvändarlicensen som återfinns i denna produkt, se standardens sista sidor.

© Copyright SIS, Swedish Standards Institute, Stockholm, Sweden. All rights reserved. The use of this product is governed by the end-user licence for this product. You will find the licence in the end of this document.

Upplysningar om sakinnehållet i standarden lämnas av SIS, Swedish Standards Institute, telefon 08-555 520 00. Standarder kan beställas hos SIS som även lämnar allmänna upplysningar om svensk och utländsk standard.

Information about the content of the standard is available from the Swedish Standards Institute (SIS), telephone +46 8 555 520 00. Standards may be ordered from SIS, who can also provide general information about Swedish and foreign standards.

Denna standard är framtagen av kommittén för Koppar, SIS/TK 132.

Har du synpunkter på innehållet i den här standarden, vill du delta i ett kommande revideringsarbete eller vara med och ta fram andra standarder inom området? Gå in på www.sis.se - där hittar du mer information.

EUROPEAN STANDARD

EN 15024-2

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

April 2018

ICS 77.120.30

Supersedes EN 15024-2:2006

English Version

Copper and copper alloys - Determination of zinc content - Part 2: Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)

Cuivre et alliages de cuivre - Détermination de la teneur en zinc - Partie 2 : Méthode par spectrométrie d'absorption atomique dans la flamme (SAAF)

Kupfer und Kupferlegierungen - Bestimmung des Zinkgehaltes - Teil 2:
Flammenatomabsorptionsspektrometrisches Verfahren (FAAS)

This European Standard was approved by CEN on 18 January 2018.

CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CEN member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and United Kingdom.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

Contents		Page
European foreword.....		3
1	Scope.....	4
2	Normative references.....	4
3	Principle.....	4
4	Reagents.....	4
5	Apparatus.....	5
6	Sampling.....	5
7	Procedure.....	5
7.1	Preparation of the test portion solution.....	5
7.2	Blank test.....	6
7.3	Check test.....	6
7.4	Establishment of the calibration curve.....	7
7.5	Determination.....	9
8	Expression of results.....	10
8.1	Use of the calibration curve.....	10
8.2	Use of bracketing method.....	11
9	Precision.....	11
10	Test report.....	13
Bibliography.....		14

European foreword

This document (EN 15024-2:2018) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 133 “Copper and copper alloys”, the secretariat of which is held by DIN.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by October 2018, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by October 2018.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This document supersedes EN 15024-2:2006.

Within its programme of work, Technical Committee CEN/TC 133 requested CEN/TC 133/WG 10 “Methods of analysis” to prepare the following standard:

EN 15024-2, *Copper and copper alloys — Determination of zinc content — Part 2: Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)*

This is one of two parts of the standard for the determination of zinc content in copper and copper alloys. The other part is:

prEN 15024-1, *Copper and copper alloys — Determination of zinc content — Part 1: Titrimetric method*

In comparison with EN 15024-2:2006, the following significant changes were made:

- a) The upper limit of the zinc mass fraction has been reduced from 6,0 % to 5,0 %;
- b) Fluoroboric-nitric acid mixture has been replaced by a solution of hydrochloric and nitric acids for the dissolution of the test portion;
- c) The concentrations of the zinc stock solution and the copper base solutions have been modified;
- d) The use of a continuum source xenon short arc lamp has been added as an alternative to the use of a zinc hollow-cathode lamp;
- e) The precision data have been updated.

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organisations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

SS-EN 15024-2:2018 (E)**1 Scope**

This part of this European Standard specifies a flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) for the determination of the zinc content of copper and copper alloys in the form of unwrought, wrought and cast products.

The method is applicable to products having zinc mass fractions between 0,000 5 % and 5,0 %.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

ISO 1811-1, *Copper and copper alloys — Selection and preparation of samples for chemical analysis — Part 1: Sampling of cast unwrought products*

ISO 1811-2, *Copper and copper alloys — Selection and preparation of samples for chemical analysis — Part 2: Sampling of wrought products and castings*

3 Principle

Dissolution of a test portion in hydrochloric and nitric acid solution followed, after suitable dilution, by aspiration into an air/acetylene flame of an atomic absorption spectrometer. Measurement of the absorption of the 213,8 nm line emitted by a zinc hollow-cathode lamp or a continuum source xenon short arc lamp.

4 Reagents

During the analysis, use only reagents of recognized analytical grade and only distilled water or water of equivalent purity.

4.1 Hydrochloric acid, HCl ($\rho = 1,19$ g/ml).

4.2 Hydrochloric acid solution, 1 + 1.

Add 500 ml of hydrochloric acid (4.1) to 500 ml of water.

4.3 Nitric acid, HNO₃ ($\rho = 1,40$ g/ml).

4.4 Nitric acid solution, 1 + 1.

Add 500 ml of nitric acid (4.3) to 500 ml of water.

4.5 Zinc stock solution, 1 g/l Zn.

Weigh ($1 \pm 0,001$) g of zinc ($\text{Zn} \geq 99,99$ %) and transfer it into a 250 ml beaker. Add 50 ml of hydrochloric acid solution (4.2). Cover with a watch glass and heat gently to assist dissolution. When dissolution is complete, cool to room temperature and transfer the solution quantitatively into a 1 000 ml one-mark volumetric flask, dilute to the mark with water and mix well.

1 ml of this solution contains 1 mg of Zn.

4.6 Zinc standard solution, 0,01 g/l Zn.

Transfer 5,0 ml of the zinc stock solution (4.5) into a 500 ml one-mark volumetric flask. Dilute to the mark with water and mix well.

1 ml of this solution contains 0,01 mg of Zn.

4.7 Zinc standard solution, 0,001 g/l Zn.

Transfer 25,0 ml of the zinc standard solution (4.6) into a 250 ml one-mark volumetric flask. Dilute to the mark with water and mix well.

1 ml of this solution contains 0,001 mg of Zn.

4.8 Copper base solution, 50 g/l Cu.

Transfer 50,0 g of zinc-free copper ($\text{Cu} \geq 99,99\%$) into a 2 000 ml beaker. Add 500 ml of hydrochloric acid (4.1) and, by small fractions, 250 ml of nitric acid (4.3). Cover with a watch glass and heat gently until the copper has been completely dissolved, then heat up to the boiling point until the nitrous fumes have been expelled. Cool to room temperature and transfer the solution quantitatively into a 1 000 ml one-mark volumetric flask, dilute to the mark with water and mix well.

4.9 Copper base solution, 2 g/l Cu

Transfer 10,0 ml of copper base solution (4.8) into a 250 ml one-mark volumetric flask. Dilute to the mark with water and mix well.

5 Apparatus

5.1 Atomic absorption spectrometer, fitted with an air/acetylene burner.

5.2 Zinc hollow-cathode lamp or a continuum source xenon short arc lamp.

6 Sampling

Sampling shall be carried out in accordance with ISO 1811-1 or ISO 1811-2, as appropriate.

Test samples shall be in the form of fine drillings, chips or millings, with a maximum thickness of 0,5 mm.

7 Procedure**7.1 Preparation of the test portion solution****7.1.1 Test portion**

Weigh ($1 \pm 0,001$) g of the test sample.

7.1.2 Test portion solution

Transfer the test portion (7.1.1) into a 250 ml beaker. Add 10 ml of hydrochloric acid (4.1) and 10 ml of the nitric acid solution (4.4). Cover with a watch glass and heat gently until the test portion is completely dissolved and then bring to the boiling point until the nitrous fumes have been expelled. Cool to room temperature, and wash the beaker cover and the sides of the beaker with water.

SS-EN 15024-2:2018 (E)**7.1.3 Zinc mass fractions between 0,000 5 % and 0,01 %**

Transfer the test portion solution (7.1.2) quantitatively into a 100 ml one-mark volumetric flask. Dilute to the mark with water and mix well.

NOTE The validation inter-laboratory test of this method showed that for zinc mass fractions near 0,01 % results are better when the determination is carried out following 7.1.3.

7.1.4 Zinc mass fractions between 0,01 % and 0,10 %

Transfer the test portion solution (7.1.2) quantitatively into a 100 ml one-mark volumetric flask. Dilute to the mark with water and mix well.

Transfer 10,0 ml of this solution, into a 100 ml one-mark volumetric flask. Dilute to the mark with water and mix well.

NOTE The validation inter-laboratory test of this method showed that for zinc mass fractions near 0,1 % results are better when the determination is carried out following 7.1.4.

7.1.5 Zinc mass fractions between 0,10 % and 1,00 %

Transfer the test portion solution (7.1.2) quantitatively into a 100 ml one-mark volumetric flask. Dilute to the mark with water and mix well.

Transfer 2,0 ml of this solution, into a 200 ml one-mark volumetric flask and add 10,0 ml of hydrochloric acid (4.1). Dilute to the mark with water and mix well.

NOTE The validation inter-laboratory test of this method showed that for zinc mass fractions near 1,0 % results are better when the determination is carried out following 7.1.5.

7.1.6 Zinc mass fractions between 1,0 % and 5,0 %

Transfer the test portion solution (7.1.2) quantitatively into a 500 ml one-mark volumetric flask. Dilute to the mark with water and mix well.

Transfer 2,5 ml of this solution into a 200 ml one-mark volumetric flask and add 10,0 ml of hydrochloric acid (4.1). Dilute to the mark with water and mix well.

7.2 Blank test

Carry out a blank test simultaneously with the determination, following the same procedure and using the same quantities of all reagents as used for the determination, but substituting pure copper for the test portion.

7.3 Check test

Make a preliminary check of the apparatus by preparing a solution of a reference material or a synthetic sample containing a known amount of zinc and of a composition similar to the material to be analysed. Carry out the procedure specified in 7.5.

7.4 Establishment of the calibration curve

7.4.1 Preparation of the calibration solutions

7.4.1.1 General

In all cases, copper, chloride and nitrate concentrations, and acidity in the calibration solutions shall be similar to those of the test portion solutions.

The presence of copper in the calibration solutions compensates for chemical interaction effects of copper in the test portion solution. Normally no similar additions are required to compensate for the effect of alloying elements. If an alloying element is present in the material to be analysed in mass fraction > 10 %, an appropriate mass of this element shall be added to the calibration solutions. The volumes of copper base solution added (4.8 or 4.9) have been calculated to compensate for chemical interaction effects of copper in test solutions of copper or high-copper alloys. Over-compensation may occur if the same volumes are added when the test samples are copper-based alloys where the percentage of copper is lower. In these cases, the volumes of copper base solution shall be decreased to match the copper content of the test sample in solution.

The zinc concentration of the calibration solutions shall be adjusted to suit the sensitivity of the spectrometer used, so that the curve of absorbance as a function of concentration is a straight line.

7.4.1.2 Zinc mass fractions between 0,000 5 % and 0,01 %

Into each of a series of seven 100 ml one-mark volumetric flasks, introduce the volumes of zinc standard solutions (4.6 or 4.7) and copper base solution (4.8) as shown in Table 1. Dilute to the mark with water and mix well.

Table 1 — Calibration for zinc mass fractions between 0,000 5 % and 0,01 %

Zinc standard solutions volume (4.6) or (4.7) ml	Corresponding zinc mass mg	Corresponding zinc concentration after final dilution mg/ml	Copper base solution volume (4.8) ml	Corresponding copper mass mg	Corresponding zinc mass fraction of sample %
0 ^a	0	0	20	1 000	0
5 (4.7)	0,005	0,000 05	20	1 000	0,000 5
10 (4.7)	0,010	0,000 1	20	1 000	0,001
20 (4.7)	0,020	0,000 2	20	1 000	0,002
5 (4.6)	0,050	0,000 5	20	1 000	0,005
7 (4.6)	0,070	0,000 7	20	1 000	0,007
10 (4.6)	0,100	0,001	20	1 000	0,01

^a Blank test on reagents for calibration curve.

7.4.1.3 Zinc mass fractions between 0,01 % and 0,10 %

Into each of a series of six 100 ml one-mark volumetric flasks, introduce the volumes of zinc standard solutions (4.6 or 4.7) and copper base solution (4.8) as shown in Table 2. Dilute to the mark with water and mix well.